

PROCEDURE LETTURA CONTATORI

KYOCERA MITA / TRIUMPH ADLER / UTAX

KM 1620/1615/1505/1635: tasto "C"

KM 2020/1525/2035: tasto "C"

KM 1500: tasto "C"

OLIVETTI COPIA 25C: tasto "C" (pannello piccolo su lato Dx display)

KM 2530: Contatore meccanico a destra (senza aprire lo sportello)

KM 1530/2030: pannello destro contatore meccanico

KM 4530: aprire gli sportelli davanti ed è sulla sinistra

KM 1650/2550/2050/CD 1116

: menù system, freccia fino a controllo contatore, ok, rapporto conteggio stampe, ok

TASKALFA 221: menù system, freccia fino a controllo contatore, ok, rapporto conteggio stampe, ok

TRIUMP DCC 2935: Contatore, stampa pagina stato, stampa

TRIUMP P 5030/4035: Menù, Stampa Rapporto, Ok, Pagina Stato, Ok, Stampare, Si

KM 3050/5050: contatore - rapporto stato

KM 3530/OLIVETTI COPIA 35: contatore meccanico sul pannello destro
per controllo copie con codici dipartimentali: *default setting, gestione, mettere i primi 2 numeri del modello seguiti da 2 zeri, poi premere rapporto stampa (o gestione tot, rapporto stampe)

KM 5035/4050: Premere il tasto "*" (default setting/counter), premere controlla contatore, premere rapporto stampa, (stampa una pagina)

KM 5530: si apre lo sportello davanti ed il contatore si trova sulla sinistra

FS 1000+/1010/1020/1030: *tasto verde premuto fino a che non lampeggiano tutte le luci e poi rilasciato stampa un foglio indicante Pagine totali.*

FS 3820/1900/1800/1920/3900: *menu, spostarsi con la freccia fino ad arrivare a STAMPA STATUS PAGE, premere OK dove indica le pagine totali o stampa un foglio*

FS6030: *Menu sistema, rapporto, stampa rapporto, pagina stato*

FSC 8025/8020/T.A.206CI: *Menu sistema contatore (in alto a sx), premere sul display RAPPORTO, cliccare su STAMPA RAPPORTO, cliccare SU PAG. STATO e confermare digitando tasto SI sul display.*

FS 1018/1118/T.A. 2316: *system menu, rapporto, stampa rapporto, pag. stato/, rapp.stato, digitare ok*

FS 820: *tasto verde tenendolo premuto come FS 1010*

FCS 6030 MFP/ T.A 256/TASK ALFA 266: *menù sistema, rapporto, stampa rapporto, pagina stato*

FS 6025 MFP: *menù, rapporto, stampa rapporto, pagina stato*

FS 5020/5015: *menù, stampa status, OK*

FS 2000: *menù, freccia fino a "Conta Pagine"/Info Apparecchio, freccia a destra e indica n. stampe sul display*

KM C 2525/2520: *menù sistema, controlla contatore, rapp. stampe*

FS 1016/T.A. 2316: *menù, freccia fino a RAPPORTO freccia fino a RAPPORTO USO, ok*

FSC 8020 MFP: *Menù, freccia fino a Stampa Rapporto, Freccia fino Pagina di Stato, Freccia SI.*

FSC 2126/T.A.6626/6625/2665/M6526CDN: *Menù sistema contatore (sul lato sinistro della tastiera), appare Rapporto sul display, tasto ok, appare stampa rapporto, tasto ok,(posizionato all'interno delle 4 frecce), freccia giù fino a pagina stato, ok compare Stampa confermare si*

T.A. CD 2116: *Menù , stampa status, stampa*

KM 2060: defalut settino counter, controlla cont., rapporto stampe

T.A. DC 2018: menù, freccia fino a RAPPORTO, ok, freccia fino a STAMPA PAG.
STATO

KM 3060: menù system, controlla contatore, rapporto stampe

TASK ALFA 250/2550/2551: contatore, stampa pagina stato

TASK ALFA 520i: contatore, stampa pagina stato

KM 2560/3060: contatore (in alto a sx), stampa pag. stato (in basso a sx) e stampa un foglio

FS 1350: menù, rapporto, stampa rapporto, freccia fino a stampa pag. stato ok, stampare, ok

OLIVETTI D COPIA 200: tasto C

OLIVETTI D COPIA 16: tasto C

DC5050 DC 6020: Premere Menù sistema, freccia fino a rapporto, stampa rapporto, pagina di stato, premere SI

2018: VEDI KYOCERA FS 1018

2120: VEDI KM2050

CD 1125: (vedi Kyocera KM 2050) menù sistema conteggio, freccia fino a controllo contatore, premere ok con freccia fino a uscita contatori, ok

CD 1018: system menu, freccia fino a rapporto, enter, freccia fino a stampa rapporto, enter, freccia fino a rapporto stato, enter e poi premere si

CD 1620: tasto "C"

CD 1315/ 1016 : tasto "STOP/CLEAR" (colore rosa)

- SAMSUNG -

SF 515: *RAPPORTO/AIUTO, premere freccia fino ad arrivare a DATI SISTEMA, poi premere invio.*

SF 560/GIOTTO LASER 560: *come F230*

SF 5100: *RAPPORTO/AIUTO, premere freccia fino ad arrivare a DATI SISTEMA, poi premere invio (in fondo ci sono indicate le pag. totali e pagine stampate)*

SCX 4016: *premere 3 volte menu fino ad arrivare alla scritta rapporti, poi premere 1 o 2 volte la freccia a destra dell'invio, fino ad arrivare alla scritta dati sistema, poi premere invio e verra' stampato un foglio, dove in basso e' indicato il numero copie.*

SCX 5112: *premere MENU', freccia in basso fino a RAPPORTI, premere INVIO*

SCX 4216: *premere tasto menu' per 6 volte fino ad arrivare al n. 6-rapporti poi premere la freccia a destra dell'invio per 3 volte fino ad arrivare al n. 4-dati sistema poi premere il tasto invio e verra' stampato un foglio dove in basso e' indicato il n. delle copie.*

SCX 5312: *premere MENU fino a rapporti', freccia fiano a "ELENCO SISTEMA" (17), tasto MODO/INVIO*

CLP 500 SERIES: *premere men fino a che appare sul display INFORMAZIONI, premere ENTER, premere ENTER*

SCX 6320: *menù fino a rapporti (6), con le frecce fino a "ELENCO SISTEMA FATTURAZIONE/CONTATORE, invio, stampa un foglio*

SCX 4720: *menù fino a rapporti (7), con le frecce fino a "dati sistema", invio, stampa un foglio*

SCX 6555/6345: *IMPOSTAZIONI (a sinistra del display), premere stato apparecchio (sul display), info apparecchio, stampa rapporto, inform. Contatore, stampa*

CLX 6322/6200/6240: *menù, freccia fino a impostazione sistema, ok, rapporto, ok freccia fino a configurazione, ok*

CLX 9301: *premere tasto contatore in alto alla tastiera, premere stampa sul display (non sommare pagina grande con le altre, sono già incluse)*

- SCX 4828:** menù, freccia fino a impostazione sistema, ok, rapporto, ok freccia fino a configurazione, ok
- ML 3471/CLP660ND:** menù, ok freccia a dx, configurazione, ok, stampa
- ML 4551:** menù, freccia fino a INFORMAZIONE, freccia fino a CONFIGURAZIONE, ok, STAMPA, ok
- ML 5010:** menù, freccia fino a INFORMAZIONE, ok, freccia fino a Contatore utilizzi, ok, STAMPA, si, ok
- SCX 5635:** menù, freccia fino a impostazione sistema, ok, freccia fino a rapporti, ok freccia fino a configurazione, ok
- SCX 5835:** impostazioni, rapporto pag. d'uso, indietro, stampa rapp., info contatore, stampa
- CLX 6220:** menù, tasto 3, freccia fino a rapporti, ok, freccia fino a info contatore, ok
- SF 650:** menù fino a rapporto, freccia fino a configurazione, ok,
- CLX 9250:** TASTO CONTATORE scegliere stampa da display
- SF 760P:** menù, imposta sistema, ok, rapporto, ok, cont. Utilizzi
- SCX 8040/9201/9301/9250:** Contatore, stampa sul display
- SF 560:** come Nashua F 230
- ML 3310:** Menù, informazioni , durata materiali di consumo, ok

- SHARP -

AR 200/206/201: Tasto "0"

AR336: tasto "copy"

SF 2216/2116: Tasto "0"

SF 2014/2020/2118/2414/2314/2114: Tasto "0"

SF 2530/2540: Tasto "0".

PER COD. DIPARTIM.: C, interruzione,0, ,interruzione, 22, copia, 05,
copia

SF 7370: Tasto "0"

AR 5015/5516: Tasto "0"

ARC 160: tasto COPIA premuto

AR 215/235/256: tasto "COPY"

ARM 236/207: tasto "COPY"

AR 163/161/160: Tasto "0" MENTRE per stampare i fax inserire fax, poi alzare il coperchio piccolo e premere stampa, premere sulla tastiera numerica tasti 1 e 2

SF 2020: Tasto "0"

SF 7850: Tasto "0"

AR 5015/5120/5316/5320/5516/5620: Tasto "0"

SF 2035: freccia sulla destra del display

AR 316/275/276/236: tasto COPY sulla sinistra del display

AR 205: tasto "0"

AR 207: tasto "0"

ARM 201: menù, freccia destra finio a contatore totale, ok

ARM 165: COPIE tenendolo premuto

ARC 260 M copiatrice: personalizzazioni, sul display stampa elenco, pagina test.
Stampante, lista impostazioni stampante
stampante tenere premuto tasto INFORMATION

ARC 170/172: personalizzazioni, stampa elenco, pag. test. Stampante, lista
impostazioni stampante (stampa un foglio indicante le copie e stampe
tot. Sia b/n che colore)

MX 2310 - MX452

MX2600/2300/2700/3501/4100: imposta sistema (system settino), stampa
elenco, Elenco personalizzazioni (stampa un foglio indicante le
copie e stampe tot. Sia b/n che colore) Si può vedere anche dalla
rete se è installata come stampante

MX-M264N: Impostazione Sistema, Stampa, Elenco, Elenco Personalizzazioni,
Stampa

MX-C300W: Tasto copia, tasto Fn, Freccia giù 7 volte fino a Stampa El, Tasto ok,
Freccia giù 3 volte fino a Tutto El. Im. Per., Tasto ok, dopo aver stampato i fogli
premere il tasto CA

AM300/400: menù, freccia a sinistra (←) fino a durate, enter (appare sul
display1: contatore generale) enter; appare vita con il n. di copie

ARC 150/160: premere tasto COPIA sulla sinistra della tastiera

AR 250: premere tasto COPIA sulla sinistra della tastiera

ARM 205: Tasto "0"

ARM 350/275/276: tasto COPY premuto

ARM 160/170: Tasto "0"

AR 451: personalizzazioni, stampa elenco, elenco personalizzazioni, e stampa un fog.

Z 810: tasto "C"

SF 2220: Tasto "0"

SF 7320: Tasto "0"

SF 2030/2035: Freccia sulla destra del display

SF 7800: Tasto "0"

SF 2540: freccetta →

SF 2052: freccetta →

SF 2027: freccetta →

SF 2025: freccetta →

SN 1045/AL1000/1217: tasto "C"

UX 510: FUNZIONE, 2, scorrere con # o * fino a GIORNALE, PREMERE STAMPA
(il numero si legge in fondo alla pagina tempo trasmissioni, totali
trasmissioni)

FO 2950: funzione, 2, giornale, invio

FO 4700/5700: funzione, cifra 2, con # fino a GIORNALE, invio

FO 5900: menù, cifra 2, con # fino a giornale, invio

FO 4200: menù, freccia a destra fino a rapportino, enter, lista attività, enter

- NASHUATEC -

7216: Tasto "0"

D427: PROGRAMMA/MENU', appare CONTATORE sul display, premere e appare il numero delle copie

D 3722: contatore meccanico aprendo lo sportello frontale

DSM 615/618: per le copie: premere tasto, compare sul display contatore, premere tasto ok, premere stampa e poi tasto copie
Per i fax: premere tasto, con le frecce fino a funzione fax, premere ok, frecce fino a stampa lista, ok, frecce fino a stampa giornale

F 230: premere MENU fino ad arrivare a RAPPORTI, poi con le frecce fino ad arrivare a DATI SISTEMA, poi premere INVIO, stampa un foglio e quello che ci interessa è numero di pagine totale

DSC328/332/428/445: tasto (a sinistra), premere sul display CONTATORE 123 (in basso a destra) STAMPA LISTA, AVVIO

7425/7521: menù, freccia fino a STAMPA LISTA PROVA, premere INVIO poi freccia fino a PAGINA CONFIG. poi premere INVIO

7431: premere "ON LINE", poi premere tasto menù, con le frecce fino a "menù prova", confermare con menù, con le frecce fino a "pagina stato config.", confermare con menù e stampa un foglio- rimettere in linea la macchina con "ON LINE"

C 7116/C7416/7417: premere MENU, poi spostarsi con le frecce fino a visualizzare STAMPA LISTA, premere INVIO sul display appare PAGINA CONFIG. E premere invio e stampa una pagina indicante il numero di copie.

DSC 224/424: premere il tasto Sulla sinistra, premere sul display contatore, premere stampa liste contatori, premere tasto copia e indica le copie effettuate (ultimi due numeri- penultimo colore, ultimo b/n)

DSM 516/520: come SAMSUNG 4216

418: premere tasto appare sul display contatore, premere il pulsante sotto contatore

SPC 210 SF: menu set, inizio mono (1° in basso a destra verde e bianco), 4 volte la freccia in su, premere 77 e poi inizio mono, per uscire 99 e tasto mono

SPC 320/410/420 DN: menu, freccia in basso fino a "stampa lista/test", ok, pagina configurazione, ok

MPC 2500/3000/ 3500: Tasto Rombo /123, contatore, stampa, avvio

101: come SAMSUNG SF 5100

MP 2000/1600/gest mp 1600: rombo/123 bianco , contatore, ok, stampa
Per fax: rombo/123, freccia fino a impostazioni fax, ok freccia fino a strumenti amministratore, ok, stampa giornale, ok, avvio

SPC 222 / 221: menù, freccia in basso fino a stampa rapporti, ok, pagina di config., Ok e stampa un foglio

SP 3200: menù, freccette fino a imp. Sistema, ok, freccia fino a rapporto, ok freccia fino a config., ok stampare, ok

SPC 231/232: tasto rombo/123 in alto a sinistra, menù, freccia fino a rapporti, ok, freccia fino a pag. config., ok e stampa

MPC2030/2050 / RICOH MP 6000: rombo/123 in alto a sx, contatore 123 sul display in basso a sinistra, stampa

GESTETNER 415: premere tasto appare sul display contatore, premere il pulsante sotto contatore

SP 3400/3410: primo tasto in alto a sx (MENU), freccia in basso fino a rapporti, ok, freccia in basso fino a config, ok, e stampa dei fogli

320: menù, freccia fino a stampa lista/test, ok, freccia fino pag. configurazione, ok (stampe foglio)

- BROTHER -

MFC 9880/7880: *tasto RAPPORTO, tasto 5, dopo 5 secondi stampa un foglio. (via fax) ci interessa il primo numero in basso a destra.*

MFC 9160: *premere rapporto, poi scendere giù con la freccia fino ad arrivare a STAMPA SETTAGGIO e premere MENU/SET, stampa un foglio quello che ci interessa è il primo numero in alto a destra.*

HL 1240/1250: *spegnere la stampante, tenere premuto il tasto grigio davanti alla macchina, (sempre tenendo premuto il pulsante grigio) fino a quando non lampeggia il led DRUM, lasciare il pulsante e ripremere fino a che la luce non sta su READY poi lasciarlo e farà la stampa.*

MFC 9420: *premere menu set, tasto inizio mono di colore blu, premere 4 volte velocemente la freccia in su anche se emette dei suoni andare avanti, premere 77 e poi il tasto mono, stampa un foglio, per uscire 99 e tasto mono*

DCP 7010 : *menu, freccia fino a info apparecchio, freccia fino a contatore pg*

HL 1430 : *spegnere la stampante, tenere premuto il tasto grigio davanti mentre si riaccende la stampante tenerlo sempre premuto fino a che non lampeggia drum, lasciare e ripremere fino a che lampeggia di nuovo drum, lasciare e stampa un foglio*

MFC 8460 : *menù, info apparecchio, contatore pag. (lo segn. Sul display)*

MFC 7840 : *menù, freccia fino a info macchina, ok, freccia fino a contatore pag., ok e visualizza i totali*

MFC 8220 : *menù, freccia fino a stampa rapporto, set, freccia fino a stampa settagli, set, inizio e stampa*

MFC 8370DN: : *menù, freccia fino a info macchina ok, freccia fino a contatore pag. e leggere il totale*

MFC 9450/9970 : *menù, freccia fino a stampa rapporto, ok, freccia fino a impost. Utente, ok, premere inizio e stampa fogli*

MFC 2820/2825: *rapporti, freccia fino a impost. Utente (n. 5) e ok (tasto al centro)*

MFC 2840: *Menù, Freccia fino a 5 (info macchina) premere ok Freccia in basso fino a contatore pag.*

- PANASONIC -

CL 500/510: menù, freccia fino a pagina di prova, enter, freccia fino a pag. config, enter

DP 1510/1520: premere insieme COPY SIZE E PAPER TRAY oppure sportello frontale, contatore meccanico

DP 1810: premere insieme COPY SIZE E PAPER TRAY

DP 3510/2310/3010: contatore meccanico nel pannello frontale sulla sinistra del toner

DP 2000/2500: contatore meccanico, aprendo lo sportello frontale, si trova a fianco del toner.

KX FL 501/511/541: menu, #, 9000, *, 880, ivio/fax poi premere 3 volte stop

UF 490/580: menù, 7, monitor per 4 volte, *, 3, scorrere con le frecce fino a printer reporter, avvio

DP 4520: contatore meccanico aprendo lo sportello frontale in basso a destra

7728: contatore meccanico pannello frontale in basso a destra

KX-MC6020: MENU, #, 9000, * 880, MEM. (PREMERE STOP PER USCIRE)

- TOSHIBA -

E STUDIO 161: Tasto "0"

E STUDIO 140 F: menu set, freccia fino INFO APPARCH. N. 4, premere menu set, freccia fino a contatore pag n.2, premere menu set e ti fa vedere i totali spostandoti con le frecce

E STUDIO 163: tenere premuto tasto # fino a che non lampeggia il display, poi scorrere con le frecce ingrandimenti-riduzioni per vedere le copie

120: tasto C (clear)

- RICOH -

FT 4015/4615: contatore meccanico aprendo sportello

AFICIO 200: aprendo lo sportello frontale troviamo il contatore meccanico (x copie)
X fax: programma utente, sel fax, numero 2, numero 1, start

3310: program. Utente, n. 1, contatore, ok

RICOH SP 1000S: freccia fino a "5 stampa", ok freccia fino a "54

- LANIER -

6716/7216/4275: tasto "0"

4275: funzione, visualizza contatori, freccia fino a contatore stampa, appaiono sul display

- CANON -

IR 1600: premere tasto, vedere n. copie totali, muoversi con la freccia fino a TOT. L che sarebbero A3, sommare A4-A3

IR 1210: premere * (in alto a sinistra), freccia a destra fino a controlla contatore, ok e dice totale (prendere in considerazione solo contr. Cont.)

L 170: premere il tasto MONITOR (rombo con un occhio disegnato), CONTROLLO PERIFERICA, OK, freccia fino a CONTROLLO CONTATORE, lo segnala sul display

- DEVELOP -

INEO 250+: utilità contatore, controlla dettagli, stampa, A4, avvio

- RISOGRAPH -

1610: sulla destra sportello da aprire con due contatore prendere il contatore più alto

- SAGEM -

3245: Menù, 44, ok,

LF 3155: menu(ok), freccia fino ad altri, ok, freccia fino a contatori (66), ok e muoversi con le frecce per visualizzare I totali

- GESTETNER -

MP 161/1600: tasto rombo/123, ok, tasto stampa (sotto al display) e tasto copia

- HP -

LJ P 2055DN: premere ok, rapporti, ok, freccia in basso fino a rapp. Config., ok

OFFICE PRO X476DW MFP: Sulla schermata iniziale premere sul Display l'immagine con 4 gocce e premere stampa rapporto.

MFP M 775 - M 577: da schermata iniziale premere AMMINISTRAZIONE freccia fino a RAPPORTI, freccia fino a PAGINE DI CONFIGURAZIONE/STATO, mettere il flag su PAGINA UTILIZZO premere STAMPA in basso (penultima voce dell'elenco)

(Fare somma di stampa copie e fax per totale da schermata iniziale premere AMMINISTRAZIONE)

HP X 585: da schermata iniziale premere AMMINISTRAZIONE freccia fino a RAPPORTI, freccia fino a PAGINE DI CONFIGURAZIONE/STATO, mettere il flag su PAGINA UTILIZZO premere STAMPA in basso (penultima voce dell'elenco)

(Fare somma di stampa copie e fax per totale da schermata iniziale premere AMMINISTRAZIONE

Per contatore colore prendere colonna totale colore e bn monocromatico.)

- CANON -

LBP 6680: Tasto freccia fino a rapporto contatore, una volta arrivati a contatore premere SI

LBP 6780: freccia a sinistra fino a controllo contatore, lo segnala sul display

- OKI -

OKI MB 451/471: Tasto STATUS, freccia fino a INFORMAZIONI DISPOSITIVO, freccia a destra, appare un'altra schermata premere la freccia in alto e compare CONTATORE, freccia a destra fino a CONTATORE STAMPE, OK, sul display compaiono 2 contatori, per il totale fare la somma

OKI MC 362: Setting, rapporti, sistema, utilizzo mfp, stampa foglio con dati di utilizzo colore e B/n